

**HI-MAX POLSKA**

**V17 zestaw HI-MAX foto/video 2200lm, auto-flash-off**

<https://hi-max.pl/produkt/v17-zestaw-hi-max-fotovideo-2200lm-auto-flash-off>



Producent	HI-MAX
Cena	1195.00 zł
Cena netto	971.54 zł

**V17 - Stworzona została głównie z myślą o Tych nurkach, którzy posługują się pod wodą aparatem fotograficznym wyposażonym w lampę błyskową.**

**Latarka foto/video 2200lm z funkcją automatycznego wyłączenia i włączania swojego światła po wykryciu błysku z lampy błyskowej.**

#### **Optyka:**

2 szt. LED CREE XP-L2 U2, 2200Lm, 5500K, 90°, 65 minut-światło video

3 szt. LED CREE XB-D 620 nm N4 - światło czerwone

3 szt. LED CREE XB-D 465 nm N4 - światło niebieskie

1 szt. LED, 400 Lm, 5°, ~300 minut - światło spot

1 szt. czujnik wykrycia błysku lampy błyskowej

#### **Korpus:**

V17 pomimo swej dużej siły światła jest naprawdę małą i zgrabną latarką. Świetnie nadaje się do transportu w lotniczym bagażu podręcznym. Jej długość, to zaledwie 13,2 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 235g (pod wodą 125g). Powłoka V17 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Tylna i przednia część latarki została poddana moletowaniu, które ułatwia jej odkręcenie mokrą dłonią.

UWAGA! V17 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

#### **Obsługa:**

Do ustawiania trybów pracy, oraz siły światła służą dwa przyciski. Ich podświetlenie, służy jako wskaźnik naładowania akumulatora oraz trybów pracy latarki.

- przycisk nr 1 - bliżej źródła światła

- przycisk nr 2 - dalej od źródła światła

#### **Włączanie:**

Naciśnij przez 1 sekundę oba przyciski jednocześnie, a następnie je puść. Przyciski się podświetlą i latarka wejdzie w tryb gotowości. Naciśnij szybko przycisk nr 1. Latarka włączy się w tryb światła video, 100% mocy światła.

### **Wyłączanie:**

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie oba przyciski przez 3 sekundy.

### **Przełączanie trybów pracy V17:**

Gdy V17 jest włączona (świeci), szybkimi przyciśnięciami przycisku nr 1 możemy przełączać się po trybach pracy V17:

Światło Video → Światło spot → Światło czerwone

↑

↓

Światło czerwone + niebieskie ← Światło niebieskie

### **Sterowanie jasnością światła:**

Gdy V17 jest włączona (świeci), możesz przełączać się po 3 poziomach jasności światła (w każdym trybie pracy V17) szybko naciskając przycisk nr 2:

100% → 50% → 25%

↑ ----- ↓

### **Funkcja auto-flash-off:**

Gdy latarka jest włączona (świeci), przyciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk nr 2. Podświetlenie przycisku zacznie mrugać a V17 wejdzie w funkcję automatycznego wyłączenia i włączania swojego światła po wykryciu błysku z lampy błyskowej.

### **Funkcja serwisowa:**

Gdy latarka jest wyłączona, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy jednocześnie oba przyciski. Włączy się tryb serwisowy. Za pomocą przycisku nr 2 możesz przełączać tryby pracy:

krótkie błyski → SOS → szybkie błyski.

### **Funkcja Standby:**

Gdy latarka jest włączona (świeci), wciśnij i przytrzymaj na 2 sekundy przycisk nr 1, latarka wejdzie w funkcję standby. Kolejne 2-sekundowe naciśnięcie przycisku nr 1, wybudzi latarkę z tej funkcji.

### **Kolory podświetlenia przycisku, jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:**

100% - 80% kolor niebieski

80% - 30% kolor zielony

30% - 5% kolor czerwony

< 5% kolor czerwony, mrugający.

Poniżej film prezentujący funkcję automatycznego wyłączenia i włączania swojego światła po wykryciu błysku z lampy błyskowej.