

**HI-MAX POLSKA**

**V14 zestaw HI-MAX foto/video 4000lm, Ra 80**

<https://hi-max.pl/produkt/v14-zestaw-hi-max-fotovideo-4000lm-ra-80>



Producent	HI-MAX
Cena	1399.00 zł
Cena netto	1137.40 zł

**V14 - Latarka nurkowa foto/video z funkcją turbo światła video 4000lm. Wyposażona w 1 szt. diody emitującej światło 5000k, Ra 80 oraz 10 szt. diod emitujących światło czerwone, niebieskie, różowe oraz 1 szt. diody emitującą światło spot.**

#### **Optyka:**

1 szt. LED CREE CXB1830, 4000Lm, 5000K, Ra 80, 120°, 40 minut (światło video w trybie turbo)

4 szt. LED CREE XB-D 620 nm N4 - światło czerwone

6 szt. LED CREE XB-D 465 nm M2 - światło niebieskie

1 szt. LED, 300lm, 20°, ~300 minut - światło spot

#### **Korpus:**

V14 pomimo wyposażenia w wiele funkcji emisji światła jest naprawdę małą i zgrabną latarką. Świetnie nadaje się do transportu w bagażu podręcznym. Jej długość, to zaledwie 13 cm. Waga na powierzchni wraz z akumulatorem to 420g (pod wodą 190g). Powłoka V14 została poddana twardej anodyzacji, co uodparnia jej powierzchnię na zadrapania i ścieranie. Tylna i przednia część lampy została poddana moletowaniu, które ułatwia odkręcenie latarki mokrą dłonią.

UWAGA! V14 została wyposażona w ochronę przed przegrzaniem. Jeśli temperatura niebezpiecznie wzrośnie, moc światła latarki zostanie obniżona automatycznie.

#### **Obsługa:**

Do ustawiania trybów oraz siły światła służy jeden przycisk. Podświetlenie przycisku informuje o poziomie wyładowania akumulatora.

#### **Włączanie:**

Naciśnij przez 2-sekundy przycisk, a następnie go puść. Podświetli się indykator i latarka wejdzie w tryb światła video 3000lm.

## Wyłączenie:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 4 sekundy.

## Przełączanie trybów pracy V14:

Gdy V14 jest włączona, 2 sekundowymi przyciśnięciami przycisku możemy przełączać się po trybach pracy V14:

Światło Video → Światło spot → Światło czerwone

↑ ↓

Światło czerwone + niebieskie ← Światło niebieskie

## Sterowanie jasnością światła video:

Gdy V14 jest włączona, możesz przełączać się po poziomach jasności światła (w każdym trybie pracy V14), szybko naciskając przycisk:

100% → 50% →, 25%

↑-----↓

**UWAGA!** Jeśli chcesz włączyć funkcję turbo światła video 4000lm, to po wybraniu najślabszego poziomu światła video (25%), naciśnij przez 2 sekundy przycisk, a latarka zacznie świecić najwyższą swoją mocą 4000lm.

## Podświetlony przycisk, jako wskaźnik poziomu naładowania akumulatora:

100% - 80% kolor niebieski

80% - 30% kolor zielony

30% - 5% kolor czerwony

< 5% kolor czerwony, mrugający.

## Wyposażenie:

- latarka V14
- ładowarka 1,5A
- 1 szt. battery pack HI-MAX 3x18650, 2900 mAh, PCB
- złącze kulowe oraz złącze YS
- zapasowe o-ringi
  
- klucz imbusowy
  
- smycz
  
- etui

**OSTRZEGAMY!** Nie świeć latarką w oczy. Grozić to może bardzo poważnymi komplikacjami zdrowotnymi!